Trieste Airport
Friuli Venezia Giulia

PLANIMETRIA PER VEICOLI

AREA DI MANOVRA



AVARIA RADIO IN AREA DI MANOVRA

Ogni qualvolta un veicolo o una persona che operi in area di manovra si trovi in una situazione di avaria radio, indipendentemente dalle condizioni di visibilità in atto, deve:

- liberare l'area di manovra portandosi sulla perimetrale, ponendo particolare attenzione al traffico in atto,
- comunicare a ENAV TWR con il mezzo più celere disponibile di aver lasciato l'area di manovra.

Allegato MdA Parte E Sezione 16 - Planimetria Area di Manovra - 28/06/2021